產品功能介紹

本產品通過汽車USB接口拓展開放性安卓系統平臺，支持自由安裝APP實現更豐富的視聽娛樂及導航功能，支持4G/GPS/藍牙/電話功能，同時支持手機互聯接入，實現無線CarPlay及無線Android Auto功能。

產品規格參數

CPU: 高通QCM6125，四核64位 ARM® Cortex™-A73，2.0GHz + 四核 ARM® Cortex™-A53, 1.8GHz 11nm工藝
運行系統:開放式Android系統
系統存儲:4GB(RAM)+64GB(ROM)/8GB(RAM)+128GB(ROM)
運營商版本:NA(北美)/EAU(歐洲、亞洲)/CN(中國)/JP(日本)/無數據版本
通訊製式:LTD-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM/EDGE
全球定位:GPS/GLONASS/BeiDou
無線網絡:802.11a/b/g/n/ac,2.4G+5G
藍牙通訊:4.2BLE+5.0BLE
電源輸入:5V ⎓1A
工作環境:-20°C~65°C

適配汽車與手機


- 適配車型:原車帶有線CarPlay和有線Android Auto的車型
- iPhone:支持iPhone 6及以上機型，適用iOS10以上版本
- 安卓手機:Android 10.0及以上系統，部分要求Android11.0及以上系統

SIM卡 / TF卡

- SIM卡:支持4G全網通，實時流量上網 (SIM卡金屬面朝下插入)
- TF卡:可插入512GB最大擴展空間的TF卡(TF卡金屬面朝下插入)

使用說明

- 將產品插入車機USB口，在原車系統界面(具體以實際車型為準)，點擊屏幕的「CarPlay」圖標，即可進入安卓系統主界面。
- 插入SIM卡，打開「電話"圖標，添加已有的聯系人，也可點擊「藍牙電話"圖標與手機藍牙配對，將手機上的聯系人同步至車屏。
- 點擊「設置」圖標，即可進行更換語言、自定義壁紙等操作。
- 點擊「原車」圖標，即可一鍵返回原車系統。



無線CarPlay/Android Auto連接說明

1.點擊主界面中的「AutoKit」圖標，進入連接界面



2.打開蘋果手機/安卓手機的藍牙和WiFi
3.在手機的藍牙界面搜索車機端顯示的藍牙名稱，點擊配對



4.等待連接成功，即可實現無線CarPlay/Android Auto功能



註:常規狀態下中國大陸地區暫不支持使用AndroidAuto功能

APP應用安裝

在主界面點擊「應用寶"即可下載海量APP，支持第三方地圖導航，暢聽在線音樂，海量精彩視頻隨心觀看，更可暢玩在線遊戲。



主界面



應用寶界面



在線地圖



在線視頻

常見問題詳解

Q:插入SIM卡不識別怎麼辦?
A:1.確認插卡方式是否正確(SIM卡金屬面朝下，缺口端朝內)。
2.拔插SIM卡請在產品未連接車機時進行,勿在連接狀態中插拔。
Q:SIM卡插入且已被識別，但是無法正常連接網絡。
A:1.設置一網絡和互聯網一APN，手動調一下。
2.將SIM卡插入安卓手機中，看看手機中APN的信息參數。然後在產品設置網絡和互聯網一APN一右上角「+」號，添加APN參數(按照手機中的參數進行添加)
3.如果需要操作的視頻教程，請直接聯系店鋪客服。

售後服務

尊敬的用戶，您好!非常感謝您使用此產品，產品已通過嚴格的質量檢測，為保證您的權益，為您提供優質的售後服務，自購買日起可獲得一年保修服務。凡屬在正常使用下，由於產品本身質量問題引起的故障，本公司將在保修期內為您提供保修服務。請妥善保管此卡，作為保修服務的必備憑證，本公司保留對該產品售後服務的解釋權。

保修卡

用戶姓名		購買日期	
聯系電話		電子郵箱	
聯系地址			
經銷商名稱(加蓋印章)			
保修內容			

